

Комплект для модификации J, JC, XJ

SULZER

XJ 25	50 Hz ND (3")	60 Hz ND (3")	50 Hz HD (3")	60 Hz HD (3")
	Артикул комплекта 00833875	Артикул комплекта 00833876	Артикул комплекта 00833877	Артикул комплекта 00833878
Рабочее колесо	00833046	00833047	00833049	00833050
Диффузор, нижний	00833039	00833039	00833264	00833264
Кольцо износа	00833066	00833066	00833067	00833067

XJ 40	50 Hz ND (3")	60 Hz ND (3")	50 Hz HD (3")	60 Hz HD (3")
	Артикул комплекта 00833879	Артикул комплекта 00833875	Артикул комплекта 00833880	Артикул комплекта 00833877
Рабочее колесо	00833052	00833046	00833054	00833049
Диффузор, нижний	00833039	00833039	00833264	00833264
Кольцо износа	00833066	00833066	00833064	00833067

XJ 50	50 Hz ND (4")	60 Hz ND (4")	50 Hz HD (3")	60 Hz HD (3")	50 Hz LD (6")	60 Hz LD (6")
	Артикул комплекта 00833883	Артикул комплекта 00833884	Артикул комплекта 00833885	Артикул комплекта 00833886	Артикул комплекта 00833881	Артикул комплекта 00833882
Рабочее колесо	00833056	00833387	00833061	00833054	00833058	00833059
Рабочее колесо washer	00833028	00833028	00833089	00833089	00833028	00833028
Диффузор, нижний	00833042	00833042	00833044	00833044	00833043	00833043
Кольцо износа	00833071	00833071	00833067	00833067	-	-
Распорное кольцо	-	-	-	-	00833317	00833317
Отводящий патрубок (шланг)	00833081	00833081	00833077	00833077	00833085	00833085
Отводящий патрубок (резьба G/BSP)	00833083	00833083	00833079	00833079	00833086	00833086

XJ 80	50 Hz ND (4")	60 Hz ND (4")	60 Hz HD (3")	50 Hz LD (6")	60 Hz LD (6")
	Артикул комплекта 00833888	Артикул комплекта 00833883	Артикул комплекта 00833885	Артикул комплекта 00833887	Артикул комплекта 00833881
Рабочее колесо	00833063	00833056	00833061	00833065	00833058
Рабочее колесо washer	00833028	00833028	00833089	00833028	00833028
Диффузор, нижний	00833042	00833042	00833044	00833043	00833043
Кольцо износа	00833071	00833071	00833067	-	-
Распорное кольцо	-	-	-	00833317	00833317
Отводящий патрубок (шланг)	00833081	00833081	00833077	00833085	00833085
Отводящий патрубок (резьба G/BSP)	00833083	00833083	00833079	00833086	00833086

XJ 110	50 Hz ND (4")	60 Hz ND (4")	50 Hz HD (3")	60 Hz HD (3")
	Артикул комплекта 00833889	Артикул комплекта 00833890	Артикул комплекта 00833891	Артикул комплекта 00833892
Рабочее колесо	310 100 005 001	310 100 013 001	310 100 024 001	310 100 026 001
Рабочее колесо washer	00833089	00833089	00833089	00833089
Диффузор, нижний	310 100 003 001	310 100 003 001	310 100 029 001	310 100 029 001
Диффузор верхняя	00833033	00833033	310 100 031 001	310 100 031 001
Кольцо износа	310 100 006 400	310 100 006 400	00833067	00833067
Отводящий патрубок (шланг)	00833081	00833081	00833077	00833077
Отводящий патрубок (резьба G/BSP)	00833083	00833083	00833079	00833079

J 205	50 Hz ND (6")	60 Hz ND (6")	50 Hz HD (4")	60 Hz HD (4")
	Артикул комплекта 00833897	Артикул комплекта 00833898	Артикул комплекта 00833899	Артикул комплекта 00833900
Рабочее колесо	35070703	00830789	35070704	00830788
Диафузор	51470159	51470159	51470160	51470160
О-кольцо	11120963	11120963	11120404	11120404
Кольцо износа	51340248	51340248	51340249	51340249
Гайка x 3	11400086	11400086	11400103	11400103
Резьбовая шпилька x 3	42400174	42400174	42400175	42400175
Гайка x 3	11400059	11400059	11400103	11400103
Прокладка x 2	11060088	11060088	11060088	11060088
Отводящий патрубок (шланг)	31090225	31090225	31090224	31090224
Отводящий патрубок (резьба)	32820526 (G/BSP)	32820528 (NPT)	32820525 (G/BSP)	32820527 (NPT)

J 405	50 Hz ND (6")	60 Hz ND (6")	50 Hz HD (4")	60 Hz HD (4")
	Артикул комплекта 00833901	Артикул комплекта 00833902	Артикул комплекта 00833903	Артикул комплекта 00833904
Рабочее колесо	00831002	31070349	00831003	00831004
Диафузор	51470126	51470126	00830241	00830241
О-кольцо	11120862	11120862	11120863	11120863
Кольцо износа	51340147	51340147	51340148	51340148
О-кольцо	-	-	00830339	00830339
Фильтр	00830272	00830272	00830278	00830278
Опорная плита	00830240	00830240	00830279	00830279
Отводящий патрубок (шланг)	31090225	31090225	31090224	31090224
Отводящий патрубок (резьба)	32820526 (G/BSP)	32820528 (NPT)	32820525 (G/BSP)	32820527 (NPT)

J 604	50 Hz ND (10")	60 Hz ND (10")	50 Hz HD (6")	60 Hz HD (6")
	Артикул комплекта 00833905	Артикул комплекта 00833906	Артикул комплекта 00833907	Артикул комплекта 00833908
Рабочее колесо	41070705	41070749	41070706	41070750
Изнашиваемая плита	51330114	51330114	51330113	51330113
Кольцо износа	51340112	51340122	51340121	51340121
Диафузор	51470116	51470116	51470117	51470117
О-кольцо	00832249	00832249	11120197	11120197
Отводящий патрубок (шланг)	21430517	21430517	21430515	21430515
Отводящий патрубок (резьба)	-	31090175 (NPT)	31090200 (G/BSP)	31090173 (NPT)

JC 34	50 Hz ND (3")	60 Hz ND (3")	50 Hz HD (2")	60 Hz HD (2")
	Артикул комплекта 00833893	Артикул комплекта 00833894	Артикул комплекта 00833895	Артикул комплекта 00833896
Рабочее колесо	35070397	35070397	-	-
Рабочее колесо, upper	-	-	35070395	35070395
Рабочее колесо, lower	-	-	35070396	35070396
Диафузор	51470122	51470122	-	-
Диффузор верхняя	-	-	51470120	51470120
Диффузор, нижний	-	-	51470121	51470121
Прокладка x 4	-	-	42180132	42180132
Прокладка x 4	42180135	42180135	42180133	42180133
Резиновый рукав	15060020	15060020	13400182	13400182
Отводящий патрубок (шланг)	31090185	31090185	31090161	31090161
Отводящий патрубок (резьба)	31090184 (G/BSP)	31090189 (NPT)	31090160 (G/BSP)	31090162 (NPT)