

# Flytkorg J 12 - J 15, XJ 25 - XJ 40

**SULZER**

## Allmänt

Flytkorgen är enkel att installera och kan användas till alla länsumpar J 12 till J 15 samt XJ 25 till XJ 40. Den kan även användas till andra pumpar efter att lyftkapaciteten har kontrollerats.

Flytkorgen erbjuder:

- Snabb och enkel installation; placera pumpen i flytkorgen och dra åt spännbanden.
- Kompakt design som är lätt att hantera.

## Användning

I applikationer där man vill undvika att pumpen gräver ner sig i botten. Pumpen flyter istället på ytan och pumpar.

Installationen är enkel genom att pumpen placeras i flytkorgen och anslutningens riktning kan monteras uppåt eller rakt åt sidan.

Flytkorgen

- Gör det möjligt att pumpa det renare vattnet från ytan istället för det ofta förorenade vattnet från botten.
- Pumpen är synbar och lätt att identifiera.
- Unviker onödigt slitage och förlänger pumpens livslängd.

## Material

Flytring: Oljeresistent polyetenfylld med expanderad polystyren.

Sil: Galvaniserat stål.

## Installation

- Placera pumpen i flytkorgen och dra åt spännbanden.
- Anslut slang och slangklämmor till pumpen och placera den i vattnet.
- Säkra pumpen med ett rep.
- Starta pumpen.

## Dimensioner

Artikelnr	Yttre Ø (A)	Inre Ø (B)	Höjd (C)	Höjd (D)
00832291	550 mm	250 mm	308 mm	200 mm
00833195	820 mm	400 mm	380 mm	218 mm



## Tekniska data

Artikelnr	Beskrivning	Upp till	För pump
00832291	Flytring - 25	25 kg	J 12-15
00833195	Flytring - 45 XJ	45 kg	XJ 25-40

