

# Комплект для модификации XJ

# SULZER

XJ 25	→ ND (3")	→ HD (3")
Рабочее колесо 50 Гц	00833046	00833049
Рабочее колесо 60 Гц	00833047	00833050
Диффузор, нижний	00833039	00833264
Кольцо износа	00833066	00833067

XJ 40	→ ND (3")	→ HD (3")
Рабочее колесо 50 Гц	00833052	00833054
Рабочее колесо 60 Гц	00833046	00833049
Диффузор, нижний	00833039	00833264
Кольцо износа	00833066	00833067

XJ 50	→ ND (4")	→ HD (3")	→ LD (6")
Рабочее колесо 50 Гц	00833056	00833061	00833058
Рабочее колесо 60 Гц	00833387	00833054	00833059
Шайба рабочего колеса	00833028	00833089	00833028
Диффузор, нижний	00833042	00833044	00833043
Кольцо износа 50 Гц	00833071	00833067	-
Кольцо износа 60 Гц	00833071	00833067	-
Распорное кольцо	-	-	00833317
Отводящий патрубок (шланг)	00833081	00833077	00833085
Отводящий патрубок (резьба G/BSP)G/BSP)	00833083	00833079	00833086

XJ 80	→ ND (4")	→ HD 60 Hz (3")	→ LD (6")
Рабочее колесо 50 Гц	00833063	-	00833065
Рабочее колесо 60 Гц	00833056	00833061	00833058
Шайба рабочего колеса	00833028	00833089	00833028
Диффузор, нижний	00833042	00833044	00833043
Кольцо износа 50 Гц	00833071	-	-
Кольцо износа 60 Гц	00833071	00833067	-
Распорное кольцо	-	-	00833317
Отводящий патрубок (шланг)	00833081	00833077	00833085
Отводящий патрубок (резьба G/BSP)G/BSP)	00833083	00833079	00833086

XJ 110	→ ND (4")	→ HD (3")
Рабочее колесо 50 Гц	310 100 005 001	310 100 024 001
Рабочее колесо 60 Гц Гц z	310 100 013 001	310 100 026 001
Шайба рабочего колеса	00833089	00833089
Диффузор, нижний	310 100 003 001	310 100 029 001
Диффузор верхняя	00833033	310 100 031 001
Кольцо износа	310 100 006 400	00833067
Отводящий патрубок (шланг)	00833081	00833077
Отводящий патрубок (резьба G/BSP)G/BSP)	00833083	00833079

